



Как пользоваться?

- Вставь SIM-карту
- Прикрути антенны
- Подключи питание
- Включи Wi-Fi на своём смартфоне и найди новую Wi-Fi сеть: пароль от сети указан на нижней стороне роутера
- Сохрани коробку, акт выдачи роутера и товарный чек!
- Расскажи друзьям об уникальном предложении

Как получить максимальную скорость?

- Установи роутер на подоконник: не загораживай антенны роутера посторонними предметами
- Если в доме окна выходят на разные стороны, проверь скорость на каждой из них
- При использовании в многоэтажном доме устанавливай роутер как можно выше
- Не накрывай роутер: при перегреве скорость будет снижаться

Как вернуть роутер?

- Если настройки роутера были изменены (смена пароля сети или названия), сбрось их
- Упакуй роутер в коробку: не забудь антенны и кабель питания
- Возьми с собой акт выдачи роутера и чек
- Отправляйся в ближайший салон МегаФона



МЕГАФОН

8 800 550-0555
megafon.ru/go/indoor